

Einbauanleitung für die Transportbox im Motorraum

Teileliste	1 Transportbox
	1 Antirutschmatte
	4 Aufnahmefüße
	4 Inbusschrauben M8 x 10mm für die Aufnahmefüße
	4 Ringmuttern
	4 Inbusschrauben M6 x 10mm für die Ringmuttern
	2 Spannbänder

Montageanleitung:

Legen Sie die Wanne kopfüber vor sich mit dem Hyundai-Schriftzug nach vorne.



Schrauben Sie die Füße mit der Schraube M8 x 10mm an die folgenden Positionen:

- Aufnahmefuß 30 x 30mm mit großer Bohrung vorne links (Bild, Pos.1)
- Aufnahmefuß 40 x 40mm mit großer Bohrung vorne rechts (Bild, Pos. 2)
- Aufnahmefuß 40 x 40mm mit kleiner Bohrung hinten links (Bild, Pos. 3)
- Aufnahmefuß 30 x 30mm mit kleiner Bohrung hinten rechts (Bild, Pos. 4)

Schrauben Sie die Ringösen mit den Schrauben M6 x 10mm in die entsprechenden Löcher (Bild, Pos. 5)

Heben Sie die originale Motorabdeckung von den vier Befestigungspunkten. Setzen Sie die Wanne auf die Befestigungspunkte und drücken Sie diese an den Schrauben fest an.

Befestigen Sie die Spanngurte in den Ringösen.

Bei technischen Fragen zum Produkt wenden Sie sich an:

Carbox GmbH & Co KG, Justus-von-Liebig-Straße 7-9, 28832 Achim, Tel. 04202/9697-0, info@carbox.de