









- Original Frontschürze, nach Herstellervorgaben demontieren.
- Die vier Schraubrauben der original Frontlippe, auf der innen Seite der original Heckschüre lösen. (siehe Bild rechts)
- Anschließend die original Frontlippe abnehmen







- Das rote Klebeband von der Carbonlippe entfernen.
- Den mitgelieferten P1 Kleber auf die Klebestellen auftragen.
- Dann die Carbonlippe an der original Frontschürze anbringen.
- Die original Frontschürze wieder am Fahrzeug, nach Herstellerangaben, montieren.
- Die vier Laschen mit den original Schrauben, an den original Punkten wieder am Fahrzeug verschrauben. (siehe Bild rechts)





Elch P1 Kleber 1x Tube